

## Instrukcja zawierająca informacje techniczne, zasady montażu, postępowania i konserwacji parapetów wewnętrznych Lamintex

### Minimalne wymagania dot. montażu; parapety wewnętrzne - założenia ogólne

1. Nie wolno montować parapetów wewnętrznych bez uprzedniego zamontowania parapetów zewnętrznych, jak również w pomieszczeniach nie ogrzewanych i na wolnym powietrzu.
2. Długość parapetu powinna być równa szerokości otworu okiennego powiększonego o długość końców obsadzonych w murze (3 do 5 cm).
3. Szerokość parapetu powinna być tak dobrana, by część parapetu wystająca poza mur do środka pomieszczenia (nie więcej niż 10 cm) nie zakłócała cyrkulacji powietrza.
4. Osadzany jest poziomo (ewentualnie z niewielkim spadkiem ok. 1% w kierunku wnętrza pomieszczenia) na pasie podokiennym (murze) od wewnętrznej strony okna.
5. Powierzchnia muru powinna być równa, gładka i sucha. Zalecane jest usztywnienie parapetu w żądanym położeniu przez zaklinowanie i podparcie, tak aby nie odkształcił się i nie zmienił położenia w trakcie mocowania.
6. Parapet wewnętrzny przyklejamy na całej powierzchni muru najlepiej za pomocą kleju montażowego. Styk parapetu i ościeżnicy zabezpieczamy masą uszczelniającą.
7. **Uszkodzenia parapetów spowodowane niewłaściwym montażem, niewłaściwym położeniem masy uszczelniającej i związanym z tym działaniem wilgoci, zastosowaniem do montażu niewłaściwej chemii budowlanej, nie są objęte gwarancją. Należy pamiętać, iż piana poliuretanowa łączy się ze strukturą parapetu powodując stałe uszkodzenie jego powierzchni. Piana nie zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci (wody).**

### Wymagania dotyczące montażu w rodzaju parapetu: parapet laminowany wyprodukowany na bazie płyty wiórowej:

1. Przed zamontowaniem należy parapet bezwzględnie zabezpieczyć odpowiednią folią, w celu ochrony przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Taśmy nie należy przyklejać bezpośrednio na powierzchnię parapetu (klej może połączyć się z powłoką parapetu i spowodować uszkodzenie lub odrywanie laminatu przy usuwaniu taśmy). Tego rodzaju uszkodzenia nie podlegają gwarancji.
2. Parapety na bazie płyty wiórowej są wysokogatunkowymi produktami drewnopochodnymi. Dlatego, podobnie jak inne produkty tego rodzaju, reagują na ekstremalne zmiany klimatyczne. Parapety należy montować tylko w suchych pomieszczeniach, po całkowitym zakończeniu prac murarsko-tynkarskich.
3. Trwałe narażenie parapetów jak i innych produktów drewnopochodnych na działanie wody lub wysokiej wilgoci (np. wyciekająca woda z doniczek, pomieszczenia, w których wilgotność przekracza 60%) może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń. Tego rodzaju uszkodzenia nie podlegają gwarancji.
4. Wszelkiego rodzaju przebarwienia okleiny wynikają z jej naturalności i nie są objęte gwarancją. Zróznicowana kolorystyka, usłojenie i zmiana barwy (ciemnienie) na skutek działania promieni słonecznych są naturalnymi cechami i nie podlegają gwarancji.

### Zasady stosowania i konserwacji parapetów:

1. Do pielęgnacji parapetów nie wolno stosować: środków do szorowania, żrących proszków/płynów, zmywaczy, rozpuszczalników i innych środków chemicznych, powodujących uszkodzenie powłoki parapetu, np. mleczek czyszczących.
2. Parapety należy czyścić na sucho lub lekko zwilżoną szmatką. Można stosować delikatne środki do pielęgnacji produktów drewnopochodnych.

**Składowanie:**

Parapety nie powinny być składowane w pomieszczeniach narażonych na ciągłe przeciągi i wilgoć, wynika to z zastosowania materiałów drewnopochodnych, które podczas długiego składowania w niewłaściwych warunkach jak i w niewłaściwy sposób ułożenia mogą powodować ugięcia, opuchnięcia materiału drewnopochodnego i pęknięcia/odklejania laminatu.

Złe składowanie nie podlega roszczeniom gwarancyjnym w stosunku do producenta.